



神田校舎 7号館 1階~3階


1階



2階



3階




教室	定員
731	192


消火栓	
避難器具	
避難口	
A E D	

神田校舎 7号館 4階～6階


4階



5階



6階




教室	定員
751	60
752	24
753	26
761	30
762	30
763	30
764	30

消火栓	
避難器具	
避難	
A	
E	
D	


神田校舎 7号館 7階・8階

7階



教室	定員
771	30
772	30
773	30
774	30
781	30
782	30
783	30
784	30

8階



消火栓	
避難器具	
避難	
A	
E	
D	